

Hoogstraat 25 C B-2870 Puurs Tel.: +32 3 844.35.23 E-mail: <u>support@dotsys.eu</u> Website: <u>www.dotsys.eu</u>

Wanneer het om Tijd gaat

TIMEMANAGER

Configuration CipherLab 5100

Ce document est un guide pour configurer une pointeuse Cipherlab 5100. Vous devez respecter le <u>mode</u> dans laquelle la pointeuse doit être configurée.

Deux <u>modes</u> distinctes sont possibles: **Mode-Hyper File Server** ou **Mode-Client**. Voir aussi point 3 dans les procédures.

Marches à suivre:

- 1. Recherche des paramètres réseau via TimeManager (Adresse-IP, Subnet, Gateway, adresse-IP Serveur, Dataport, Controlport)
- 2. Arrêter le DOT SYS Timeservice
- 3. Introduire les données dans la pointeuse
- 4. Vérification espace libre (+ éventuellement telnet vers adresse-ip port)
- 5. Initialisation de la pointeuse
- 6. Contrôle date/heure da la pointeuse + test
- 7. Redémarrer le DOT SYS Timeservice

Chaque marche sera expliqué en détail dans les pages suivantes.

Remarque:

Le transfert des données vers la pointeuse prend un certain temps. Ce processus ne peut pas être interrompu.

1. Recherche des paramètres de réseau via TimeManager

TimeManager *Dernier = 12:18:37 - 14/05/2009 / ERP = 12:02:48 - 14/05/2009 Fichier Données Paramètres Communication Imprimer/Export ?
Fichier Données Paramètres Communication Imprimer/Export ?
Systeme Segments
Ordres Pointeuses
Codes job
Actions
Info suppl
Codes facturation
Activités
Sociétés
Sites
Groupes
Comptabilité des salaires 🕨
Types article
Types ID
Utilisateurs
Acces
Utilites

Paramètre	s Pointeuse												×
<mark>⊡</mark> <u>S</u> ortir	🛄 <u>N</u> ouveau	ム <u>M</u> odifier	Efface	r	[@ ∿ <u>D</u> étail	Except		<mark>∶</mark> Mémo	Ping	, ,		
N* De	escription		Dev	A	S	Туре	pointeuse	м	N*de tél	éphor	Date	Heure	
🔸 0 Th	e Classic Ca	r I	CP/IP	0	0	TimeM	atell				14/05/2009	12:18	
								<u> </u>					,
								<u> </u>					
								-					
								-					
													▼
				_									

Cliquez sur "Modifier..."

A. Quand la pointeuse est configuré en <u>Mode-HFCS</u> vous trouverez les paramètres suivants.

Paramètres Pointeuse -> 8:CipherLab 5100 (Hl	FCS) ×
Suppl Aide	Use settings from main (0)
Device Barcode/Relais Export	
N° pointeuse 8 Descr.: CipherLab 5100) (HFCS)
Type de pointeuse	
C Concentrateur C Extern	Cipherlab C SMS modem
C TimeMate C TimeNet	C CerPass C TimeMate IIIB access
C Access C SMS	C Cipherlab 8000 C 0A200
O Formula O Biometrie	C AV100
Device COM: 5 ▼ Pial-up TCP/IP String d'initialisatio TCPW,0,PIN,HFCS,0 N° téléphone Parité Sans ▼ Baudrate 9600 ▼ Adresse multidrop O Segment(99=non-actif) Dernier import: 28/07/2011 11:49:00	EN1000095 Port 3999 C-Port Numéro série de la pointeuse 93 Site 0

Cliquez le bouton "Extra" et puis l'onglet "Network"

🏙 Pa	ramètres		
শ্ব		X nnuler	
II]		Adapter ID de la sejetation d
	IP	10.0.0.150	(IP1, IP2, IP3 & IP4)
	Port	11335	D-Port
	Subnet	255.255.255.0	— Masque du réseau
	Gateway	10.0.0.101	(SUB1, SUB2, SUB3 & SUB4)
	Mode	Select 💌	(GAT1, GAT2, GAT3 & GAT4)
	Server	10.0.0.3	- Adresse IP du serveur TM
			(IPS1, IPS2, IPS3 & IPS4)

Notez les données pour utilisation ultérieur.

B. Quand la pointeuse est configuré en <u>Mode-Client</u> vous trouverez les paramètres suivants.

Paramètres Pointeuse -> 6:CipherLab 5100	×
Annuler Suppl Aide	Use settings from main (0)
Device Barcode/Relais Export	
N° pointeuse 6 Descr.: CipherLab 5100	
C Concentrateur C Extern	C SMS modem
O TimeMate O TimeNet	C CerPass C TimeMate IIIB access
C Access C SMS	C Cipherlab 8000 C 0A200
O Formula O Biometrie	C AV100
Device COM: 5 V Dial-up TCP/IP	10.0.0.150 Port 11334
N° téléphone	C-P ort
Parité Sans 🔻	Adresse IP de la pointeuse
Baudrate 9600 💌	
Adresse multidrop 0 Segment(99=non-actif)	99 Site 0
Demier import: 28/07/2011 17:00:58	

Cliquez le bouton "Extra" et puis l'onglet "Network "

🏙 Pa	ramètres		_ 🗆 🗙
Ś		X nnuler	
Ш]		
	IP	10.0.0.150	Adresse IP de la pointeuse (IP1, IP2, IP3 & IP4)
	Port	11334	C-Port
	Subnet	255.255.255.0	— Masque du réseau
	Gateway	10.0.0.101	(SUB1, SUB2, SUB3 & SUB4)
	Mode	Select 💌	(GAT1, GAT2, GAT3 & GAT4)
	Server	0.0.0.0	- A remplir avec 0.0.0.0
			(IPS1, IPS2, IPS3 & IPS4)

Notez les données pour utilisation ultérieur.

Arrêter le DOT SYS Timeservice

Via "Démarrer" > "Exéc	uter" (ou "Start" > "R	un…")
	PRechercher	
Tous les programmes 🕨	📨 Exécuter 🔓	
Permei	r la session 🔘 Arrêter l'ordinateur	
🦺 démarrer		

Introduire dans cette fenêtre la commande "services.msc" et cliquez le bouton "OK"

Exécute	r 🔹 🤶 🔀	
-	Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou d'une ressource Internet, et Windows l'ouvrira pour vous.	
<u>O</u> uvrir :	services.msc 🗸	
	OK Annuler Parcourir	
🦺 déi	marrer	

La fenêtre Services s'ouvre. Sélectionnez le "DOT SYS TimeService" et arrêtez le.

Services (lokaal)	Services (lokaal)								
	DOT SYS TimeService	Naam /	Beschrijving	Status	Opstarttype	Aanmelden als			
		ClipBook	Hermee kan Plakboeken ge		Utgeschakeld	Lokaal systeem			
	De service stoppen	COM+-gebeurtenis	Ondersteunt SEN5 (System	Gestart	Handmatig	Lokaal systeem			
	De service opnieuw starten	COM+-systeemtoe	De configuratie en tracerin		Handmatig	Lokaal systeem			
		Compatibiliteit voor	Hermee beschikt u over ee	Gestart	Handmatig	Lokaal systeem			
		Computer Browser	Hiermee wordt een bijgewe	Gestart	Automatisch	Lokaal systeem			
		COM-service voor I	Deze service beheert het b		Handmatig	Lokaal systeem			
		DCOM Server Proc	Provides launch functionalit	Gestart	Automatisch	Lokaal systeem			
		Delen van Extern b	Hiermee kunnen gemachtig		Handmatig	Lokaal systeem			
		SpHCP Client	Hiermee wordt de netwerk	Gestart	Automatisch	Lokaal systeem			
		Splittributed Link Tra	Hermee worden koppeling	Gestart	Automatisch	Lokaal systeem			
		Bistributed Transac	Coördineert transacties die		Handmatig	Netwerkservice			
		DN5 Client	Hiermee worden DNS-name	Gestart	Automatisch	Netwerkservice			
		DOT SYS TimeService		Gestart	Handmatig	Lokaal systeem			
		Extensible Authenti	Hermee biedt u Windows-c		Handmatig	Lokaal systeem			
		Event Log	Hermee kunnen gebeurten	Gestart	Automatisch	Lokaal systeem			
		Extensible Authenti	Hermee biedt u Windows-c		Handmatig	Lokaal systeem			
		Health Key and Cer	Hiermee beheert u statusc		Handmatig	Lokaal systeem			
		BHelp en ondersteun	Hiermee kan Help en onder	Gestart	Automatisch	Lokaal systeem			
		Helpsessiebeheer v	Hermee wordt de voorzieni		Handmatig	Lokaal systeem			
		HTTP SSL	Met deze service wordt HT		Handmatig	Lokaal systeem			

Quand ça ne va pas Via "**Démarrer**" > "**Exécuter...**" (ou "**Start**" > "**Run...**")

Introduire dans cette fenêtre la commande "taskmgr" et cliquez le bouton "OK"

Exécute	r 🔹 💽 🔀	
-	Entrez le nom d'un programme, dossier, document ou d'une ressource Internet, et Windows l'ouvrira pour vous.	
<u>O</u> uvrir :	taskmgr 🗸 🗸	والمرجع والمرجع ا
	OK Annuler Parcourir	
🦺 déi	marrer	

> terminer le processus wdservice.exe

Windows Taakbehee	er i					
estand Opties Beeld	Help					
Toenassingen Processe	0 Prestaties Ne	tweek]				
	1					
Procesnaam	Gebruikersnaam	CPU	Geheuge	-		
WinPopup.exe	patrick	00	5.848 kB	_		
winlogon.exe	SYSTEM	00	6.176 kB			
Wdservice.exe	SYSTEM	00	10.284 kB			
vmware-authd.exe	SYSTEM	00	5.800 kB			
vmserverdWin32	SYSTEM	00	20.740 kB			
vmount2.exe	SYSTEM	00	4.564 kB			
vmnetdhcp.exe	SYSTEM	00	1.664 kB	_		
vmnat.exe	SYSTEM	00	1.972 kB			
VistaDrive.exe	patrick.	00	3.588 kB			
uphdean.exe	SYSTEM	00	1.404 kB			
TUNCredProv.exe	SYSTEM	00	2.328 kB			
Timeutil.exe	patrick.	00	9.336 kB			
taskmgr.exe	patrick.	02	4.436 kB			
System	SYSTEM	00	212 kB			
sychost.exe	Netwerkservice	00	3.460 kB			
sychost.exe	SYSTEM	00	28.952 kB			
svchost.exe	Netwerkservice	00	4.524 kB			
svchost.exe	SYSTEM	00	4.964 kB			
svchost.exe	Lokale service	00	3.244 kB	-		
Processen van gle gebruikers weergeven Process beëindigen						
ocessen: 50 CPU-ge	abruik: 4% k	Seheugeng	ebruik: 292/12	237MB		

Quand ça ne va pas ...

> mettre le service sur disable (via propriétés service) et redémarrer le serveur Services Bestand Actie Beeld Help + → ■ 3 8 3 0 > > = 1 => Services (lokaal) Services (lokaal) Beschrijving Status Opstarttype Aanmelden als Naam / DOT SYS TimeService ClipBook Hermee kan Plakboeken ge... Uitgeschakeld Lokaal systeem De service <u>stoppen</u> De service <u>opnieuw starten</u> COM+-gebeurtenis... Ondersteunt SENS (System... Gestart Handmatig Lokaal systeem COM+-systeemtoe... De configuratie en tracerin... Handmatig Lokaal systeem 😵 Compatibiliteit voor... Hiermee beschikt u over ee... Gestart Handmatig Lokaal systeem Computer Browser Hiermee wordt een bijgewe... COM-service voor I... Deze service beheert het b... Hermee wordt een bijgewe... Gestart Automatisch Lokaal systeem Handmatig Lokaal systeem DCOM Server Proc... Provides launch functionalit... Gestart Automatisch Lokaal systeem Delen van Extern b... Hiermee kunnen gemachtig... Handmatig Lokaal systeem DHCP Client Hermer Storton Distributed Link Tra... Hiermer Stoppen start start Lokaal systeem Automatisch Automatisch Lokaal systeem Distributed Transac... Coördir Handmatig Netwerkservice start DN5 Client Hermei Automatisch Netwerkservice DOT SYS TimeService Opnieuw starten start Handmatig Lokaal systeem Extensible Authenti... Hermer Handmatig Lokaal systeem Alle taken ۲ Event Log Hermer start Automatisch Lokaal systeem SeExtensible Authenti.... Hermer Vernieuwen Handmatio Lokaal systeem Health Key and Cer... Hermer Handmatig Lokaal systeem Eigenschappen ReHelp en ondersteun... Hiermer start Automatisch Lokaal systeem Helpsessiebeheer v... Hiermer Hittp SSL Met deze service wurdt H1. Handmatig Lokaal systeem Handmatig Lokaal systeem Utgebreid / Standaard /



...redémarrer le Serveur

2. Introduire les données dans la pointeuse.

Pointeuse en marche,

Touche "9" mot de passe = "1234" + enter à partir de la version 3.03 touche "9" mot de passe = "Alpha" + "1234" + enter + "Alpha" + "Alpha"

Remarque: les adresses-IP sont demandées en blocs de 3 chiffres.

Exemple des paramètres pour Mode-HFCS retrouvé via point 1. A

En premier lieu l'adresse-IP doit être introduit >> L'adresse-IP attribué à la pointeuse dans votre propre réseau. >> IP 1: --> "10" enter IP 2: "0" enter IP 3: "0" enter IP 4: "150" + enter De suite le Subnet doit être introduit >> Le Subnet sur votre propre réseau. >> SUB1: --> "255" enter SUB2: "255" enter SUB3: "255" enter SUB4: "0" + enter De suite le Gateway doit être introduit >> Le Gateway du propre réseau. >> GAT1: --> "10" enter GAT2: "0" enter GAT3: "0" enter GAT4: "101" + enter De suite l'adresse-IP du Serveur doit être introduit >> L'adresse du serveur ou TimeManager est installé. >> IPS1: --> "10" enter IPS2: "0" enter IPS3: "0" enter IPS4: "3" + enter De suite le Dataport doit être introduit (communication avec HFS) >> DPORT: --> "11335" + enter En fin le Contrôleport doit être introduit >> CPORT: --> "9999" + enter

Exemple des paramètres pour Mode-Client retrouvé via point 1. B

En premier lieu l'adresse-IP doit être introduit >> L'adresse-IP attribué à la pointeuse dans votre propre réseau. >> IP 1: --> "10" enter IP 2: "0" enter IP 3: "0" enter IP 4: "150" + enter De suite le Subnet doit être introduit >> Le Subnet sur votre propre réseau. >> SUB1: --> "255" enter SUB2: "255" enter SUB3: "255" enter SUB4: "0" + enter De suite le Gateway doit être introduit >> Le Gateway du propre réseau. >> GAT1: --> "10" enter GAT2: "0" enter GAT3: "0" enter GAT4: "101" + enter De suite l'adresse-IP du Serveur doit être introduit >> IPS1: --> "0" enter IPS2: "0" enter IPS3: "0" enter IPS4: "0" + enter De suite le Dataport doit être introduit >> DPORT: --> "0" + enter En fin le Contrôleport doit être introduit

>> CPORT: --> "11334" + enter

3. Vérification espace libre (+éventuellement telnet vers adresse-IP / port)



Via le menu TimeManager "Communication" > "Espace libre"

Après sélection de la pointeuse, ou quand vous avez une seule pointeuse l'écran "Espace libre pointeuse" sera mis à jour.

Quand la pointeuse est accessible un id sera montré.

Lors d'un message "Communication échoué", une deuxième tentative peut libérer la communication.

Dans le cas ou le message "Communication échoué" persiste, Il faut vérifier les ports utilisés. Voir les instructions sur la page suivante.

Continuez avec le point 5, quand l'espace libre peut être consulté.

Contrôle des ports ouverts

Ci-dessous un exemple pour serveur "asp.dotsys.eu", sur port 11335

Introduisez dans un DOSBOX le commande telnet adresseserveur 11335 et confirmez avec enter

ATTTENTION:

- remplacez adresse-serveur par adresse-IP du serveur sur lequel TimeManager est installé
- remplacez 11335 par le numéro du port à tester



Quand le port à tester est ouvert, l'écran sera raffaichi, avec que le curseur . L'entête de la fenètre sera modifié de Administrator: Opdrachtprompt vers telnet asp.dotsys.eu



Dans le cas ou l'écran ci-dessus ne s'affiche pas pour le port à tester, un écran comme suit sera montré.



Consultez votre Service Informatique, avec cette confirmation que la communication est échouée.

4. Initialisation de la pointeuse



Dans le menu TimeManager "**Communication**" > "**Paramètres/info**"

L'écran "Envoyer – Lire ficher(s)" s'ouvre

Remarque:

Quand vous avez plusieurs pointeuses, vous devez sélectionner la pointeuse concernée comme dans point 4. "Contrôle espace libre".

Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez la feuille "**Files**" si elle n'est pas encore activée. Cochez les cases "**Recover**" et "**Initialisation CipherLab**" et de suite cliquez le bouton "**Comm**".

Les fichiers sont transférés vers la pointeuse.

Envoyer - Lire des fichier(s)	×
Files Lezen Tijd Systeem	
Personnes	
N* proximité	
Zones/Temps d'alerte	
Paramètres	
Actions/Info Suppl	
Activités	
Messages	
Ordres	
Messages Calculer soldes	
Programme (Concentrateur = V5.2 / TimeMate = V4.0 / Access = V3.7 / Mori = V1.1)	
Initialisation Formula B	
Initialisation Cipherlab	
Comm Sortir	

Comme déjà mentionné ci-dessus, ce transfert peut prendre quelque temps. Veillez en tout cas que à la fin de la procédure le message "**Communication réussit**" s'affiche. Répétez l'envoie quand la communication est échouée.

5. Contrôle date/temps de la pointeuse + test

- A. Contrôlez date et heure de la pointeuse. Corrigez dans le cas échéant.
- B. Test des fonctions de la pointeuse

6. <u>Relancer le DOT SYS Timeservice</u>

Quand tout s'est bien passé le service peut être relancé.

Dans le cas ou le Service a été mis sur disable dans point 1, remettez le de nouveau sur automatique. Et redémarrez le Service.