

Hoogstraat 25 C B-2870 Puurs Tel.: +32 3 844.35.23 E-mail: <u>support@dotsys.eu</u> Website: <u>www.dotsys.eu</u>

Wanneer het om Tijd gaat

TIMEMANAGER

Synchronisation du Temps pour OA200

Repérez le répertoire où TimeSocksOA200 est installé. Normalement, c'est près du répertoire d'installation TimeManager.

TimeSocks0A200												
<u>B</u> estand Be <u>w</u> erken Bee <u>l</u> d <u>F</u> avori	eten	E <u>x</u> tra <u>H</u> elp				2						
🔇 Vorige 👻 🕥 - 🏂 🔎 Z	oeke	n 📂 Mappen 🛄 🕇 🔞 F	older Sync									
Adres 🗁 D:\dotsys\TimeSocksOA200												
Mappen	x	Naam 🔺	Grootte	Туре	Gewijzigd op							
Bureaublad		PresentationExemple.WDK	727 kB	WDK-bestand	15/12/2004 15:21							
		TimeSOCKS.exe	173 kB	Toepassing	14/12/2009 15:05							
		强 timesocks.ini	1 kB	Configuratie-instelli	23/12/2009 11:38							
		🗒 timesocks.log	301 kB	Tekstdocument	7/07/2010 10:48							
E Se Lokasi station (Dr)		🖬 timesocks.log.20100531	501 kB	20100531-bestand	31/05/2010 21:00							
		🖬 timesocks.log. 20100610	501 kB	20100610-bestand	10/06/2010 21:31							
TimeMan		🖬 timesocks.log.20100621	501 kB	20100621-bestand	21/06/2010 22:12							
		🖬 timesocks.log.20100703	501 kB	20100703-bestand	3/07/2010 11:53							
Coldmine		TimeSocks.WDL	173 kB	WDL-bestand	30/03/2010 14:43							
		WD110ACTION.DLL	180 kB	Toepassingsuitbreid	31/05/2007 17:40							
		🔊 WD110agt.dll	140 kB	Toepassingsuitbreid	12/01/2007 16:00							
Oud com station (Ex)		🔊 WD110barc.dll	120 kB	Toepassingsuitbreid	3/04/2007 9:04							
E Solution on Source' (C)		WD110CE.DLL	132 kB	Toepassingsuitbreid	21/05/2007 13:58							
aunin op server (G:)	4	WD110COD.DLL	1.052 kB	Toepassingsuitbreid	16/01/2007 14:18							
			002 LO	Teoposinguithroid	10/02/2007 12:40							
Beschrijving: TimeManager sockets Bedrijf	f: DO	T SYS Bestandsversie: 1.0.0.1 Gemaa	ik 172 kB	😼 Deze computer		11.						

Recherchez et exécutez l'application "TimeSOCKS.exe"

IP User	\$ +	Socket	\$\$	Laatste Acti	e 🔍 🕈 👘	CMD	9
192.168.1.8	C4ccd	8931002991ec		11	0:17		
192.168.0.10	C4ccd	C4ccd893248239632		1	0:17		
							_
1							
55			-		-		-
-							
	1						
					_		
1							-
	1 1 2 2 2						
Poort 5010	DIF		Sync Time	V	<u>R</u> ead	Sto	ррег

Dans la fenêtre du serveur Socket sélectionnez la pointeuse de laquelle le temps doit être synchronisé, et appuyez sur le bouton "**Sync Time**". L'heure actuelle du serveur sera envoyée. Cette opération doit être répétée pour chaque pointeuse, dans le cas échéant.